

Configuration des disques en RAID1

On clique sur l'icône en haut à gauche, puis gestionnaire de stockage.

3. Sélectionnez le groupe de stockage que vous souhaitez modifier et cliquez sur **Modifier le type de RAID** dans le menu déroulant **Action**.
4. Sélectionnez le type de RAID auquel vous voulez modifier le groupe de stockage. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le ou les disques durs que vous voudriez ajouter au groupe de stockage existant. Puis cliquez sur **Suivant**.
6. Suivez les instructions de l'assistant pour terminer. Veuillez noter que les données existantes sur le disque ajouté seront supprimées.

**Volume 1** - Normal9.78 Go / 912.24 Go

Situé sur Groupe de stockage 1, RAID 1

Type de RAID	RAID 1 (Avec protection des données)
Groupe de stockage	Groupe de stockage 1
Système de fichiers	ext4
Statut	Normal
Capacité totale	912.24 Go
Capacité utilisée	9.78 Go
Capacité disponible	902.46 Go

Revision #1

Created 15 February 2021 18:26:50 by Khroners

Updated 15 February 2021 18:27:52 by Khroners